

Tutorial Como arreglar una cámara del **Programa Integral Para Prevenir la Violencia en Comunidades Escolares** ΝυενοιεόΝ





Conectar el equipo y cargar hasta un 50 %



Encender el equipo



Oprime el botón de encendido por 5 segundos



Desbloquear pantalla



Deslizar el dedo hacia arriba, para abrir





Ubicar app Mis Archivos

• Talla la pantalla de abajo hacia arriba para entrar a la caja de app y ubicar la app Mis Archivos





• Ubica la Carpeta Samsung y abre

> • Abre la app Mis Archivos









同

< Compartir Elimin _____...

 \bigcirc

 (\rightarrow)

Mover

D

Copiar

:

Más

Una vez que ya se selecciono la carpeta dev1 como se muestra en la imagen darle a la opción de abajo a Eliminar todo

•

NLM

ø

•

Oprime la opción Mover a Papelera



Todas Se seleccionó 1 27 Almacenamiento interno Pictures A J∃ Nombre ↑ dev1 23 mar 9:14 a.m. 1 elemento

¿Desea mover 1 carpeta y todos los elementos que contiene a la Papelera? La imagen seleccionada también se *

eliminará de Galería

Cancelar

Mover a Papelera



Oprime el botón de

por 5 segundos

encendido



 Ya solo queda esperar que encienda el Teléfono Móvil



Otras opciones para corregir la cámara de la app mxc5

Si detecta que las imágenes mostradas se ven hacia la pared , ya una vez colocado el Teléfono Móvil en su lugar de la manera correcta favor de realizar lo sig.



ച്

SENL

Abre la app mxc5 y ya estando dentro de la misma cuando veas que parpadea en rojo y verde, lo siguiente es darle al botón de mas volumen dos veces . seguidas y abrirá el siguiente menú



NL ชั Revisar que tenga esta configuración exactamente como se muestra aquí y si hay que corregir algo es marcar o desmarcar y al final darle a la opción GUARDAR



84.0%



Corrección de la zona horaria

Talla la pantalla hacia abajo para abrir la barra de notificaciones

> Oprime el engrane para abrir ajustes





Ο



Ubicar Administración general

Oprime la opción Fecha y hora

Ð

•

	5:28 🖻 🖻 🗮 👻	হি 849	% 🖻
	< Administración general	(Q
	Idioma Español (Estados Unidos)		
	Idiomas de la aplicación Elija el idioma que desea utilizar para cada apl	icación.	
	Texto a voz		
	Fecha y hora		
	Ajustes de Tecrado Samsung Español (US)		
	Lista y teclado predeterminado		
	Teclado físico No conectado		
	Mouse y panel táctil		
	Contraseñas y autorrellenado		
Ć	Restablecer		
		<	



🗙 🗟 .il 84% 🖬

٠

Desmarcar opción Zona hoararia automatica

5:29 🖬 🖺

🗙 🗟 📖 84% 🖻

< Fecha y hora

Fecha y hora automática Usa la fecha y la hora proporcionadas por la



Zona horaria automática

Usa la zona horaria proporcionada por la red



Seleccionar zona horaria

GMT-06:00 hora de voano del Pacífico de México



 \bigcirc

Usar formato de 24 horas



Zona horaria según ubicación determinar la zona horaria. Esto puede ser útil

Usar formato de 24 horas

Zona horaria automática



Seleccionar • zona horaria



 \bigcirc

6:29 🖻 🖻			6:29 🖬 🖌	🗙 🛼 , 84% 🖬
C Seleccionar zona horaria	• Verificar que en Región sea México y modificar la Zona horaria		< Zona horaria	Q
México Zona horaria			Tijuana hora del Pacífico (GMT-07:00)	4:29 p. m.
Ciudad de Terror (17-05:00) Usa hora centra, coMT-05:00), hora estándar central empieza el 29 de octubre de 2023.			Hermosillo hora del Pacífico de México (GMT-07:00)	4:29 p. m.
			Chihuahua hora del Pacífico de México (GMT-06:00) Oiinaga	5:29 p. m.
			hora de las Montañas Ro, eas (GMT-06:00 Ciudad de México	0) 5:29 p. m.
	•	Seleccionar zona horaria	Matamoros hora central (GMT-05:00)	6:29 p. m. 6:29 p. m.
	•	<u>De Chihuahua</u>	Cancún hora oriental (GMT-05:00)	6:29 p. m.
	NL M		III O	<



Así debe de quedar, una vez terminado solo cierran en la parte de abajo oprimiendo el circulo



 Si detecta que la app mxc5 no parpadea en color verde y rojo puede ser que este inhibida para esto solo reinicie el Teléfono Móvil y vuelva abrir la app mxc5 si no realice lo antes mencionado.

> Recuerde que ya los equipos estarán conectados directamente al C5, por lo cual deben de darle el uso correcto a los equipos como lo menciona en el Manual de operación de la aplicación en celulares





Colocar el teléfono móvil dentro del acrílico y conectar a la corriente de la siguiente manera

Colocar el teléfono móvil en el soporte y conectar a la corriente de la siguiente manera

> NL อ้

•



